

NOTICE DE MONTAGE BOITIER ADDITIONNEL  
SCENIC 2L 16v  
INJECTION SIEMENS SIRUS 90 VOIES

- Ouvrir le capot moteur, débrancher le négatif batterie (-).
- Oter la prise du calculateur d'injection.
- Faire coulisser la partie supérieur de la prise et dégager la gaine caoutchouc.
- Pour l'identification des fils : toujours vérifier le numéro de broche sur la prise du calculateur.**
- Repérer le fil **NUMERO 45** le couper.
- Souder le fil **ROUGE** du boîtier additionnel sur la section allant vers le calculateur.
- Souder le fil **BLANC** du boîtier additionnel sur la section restante, isoler les deux soudures avec de la gaine thermo-retractable.
- Repérer le fil **NUMERO 3**. Enlever l'isolant sur 1 cm et y souder le fil **NOIR** du boîtier additionnel, puis isoler l'épissure.
- Repérer le fil **NUMERO 16**. Enlever l'isolant sur 1 cm et y souder le fil **JAUNE** du boîtier additionnel, puis isoler l'épissure.
- Repérer le fil **NUMERO 43**. Enlever l'isolant sur 1 cm et y souder le fil **BLEU** du boîtier additionnel, puis isoler l'épissure.
- ATTENTION bien refaire l'étanchéité au niveau de la gaine caoutchouc d'origine.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90